网络摄像机快速使用指南

本文档为快速使用指导,欲了解更多信息请参考用户手册相关内容。

网络摄像接口



接口说明:

序号	接口	接口名称	功能描述
A	DC12V	12V 直流电源	请使用 DC 12V 电源
В	LAN	网络接口	连接标准以太网
С	VIDEO OUT	模拟视频输出	模拟视频输出接口,标准 BNC 接口

登录设备

(ହ-ଛ→× ଲି☆ ଞ				
WebClient ×					
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)					
IP Camera 语言: 中文 ▼ 用户名: [密码: 网络类型: 局域网 ▼ 登陆 取消	如果是您第一次登录,请按照提示下载安装 拴件。若仍然不能正常登陆、浏览视频,请卸载 旧的安装版本,清空旧缓存后,打开页面重试。 <u>点击此处手动下载安装ActiveX控件</u>				
	🔍 100% 🔻 👘				

注意:您的计算机必须在同一个网络地址范围与 IP Camera 进行通信,因此,你可能需要改变 计算机的 IP 地址才能登录服务器。

在 IE 地址栏输入 http://网络摄像机的 IP 地址/,进入登录界面。默认出厂 IP 地址为:

192.168.1.100.

首次登录系统会提示安装控件,如下图所示。单击<运行>按钮,安装控件后方可正常使用。

Internet Explorer - 安全警告	X	
您想运行此软件吗? 姓名: NVOCX_setup.exe 发布者: <u>Pacific Security</u>	Communication Market ADP	
😮 更多选项 (0)	运行(13) 不运行(10)	
来自 Internet 的文件可能对您有所帮助,但比文件类型可能危害您的 计算机。请仅运行来自您信任的发布者的软件。有何风险?		

安装完成,刷新 IE 后输入用户名、密码登录,进入预览界面。

▲ 出厂默认用户名和密码分别是 admin 和 admin,登录后请及时更改管理员密码。 **Ⅲ 预览界面**

